

# คู่มือการใช้งาน



ระบบกันขโมยไร้สายสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากที่สุด 63 ชิ้น

**การใช้งาน จะมีสองโหมดคือ Installation!และ MASTER**

**โหมด Installation**

1.ใส่ รหัส: 123456

หน้าจอจะแสดงผลดังนี้

**Code : \*\*\*\*\***

2.ถ้าเราป้อนรหัสถูกหน้าจอก็จะแสดงผลดังนี้

Pass

Install Mode

3. หน้าจอก็จะขึ้น menus ดังนี้.

**Learning: 0-SET**

**1-SEQUE 2-OVR 3-CLR**

**หมายเหตุ โหมด SEQUE, OVR และ CLR ช่าง SET ให้แล้วเป็นการADD อุปกรณ์ต่างๆ**

**การ SET แต่ละเมนู**

1.กด 0 เพื่อเข้าเมนู: 0 - SET Function menu

หน้าจอจะโชว์ข้อความดังกล่าว

Setting:0-T 123456-P

7-MSG 8-DIAL 9-CODE

หมายความว่า

- กด 0 เพื่อ SET เวลา

- กด1-6 เพื่อบันทึกหมายเลข
- กด 7 เพื่ออัปเดตข้อความ
- กด 8 เป็นการเลือกการ โทรออก
- กด 9 เพื่อเปลี่ยนรหัส

1. กด0 เพื่อ SET เวลา จะเป็นการตั้งช่วงเวลาการออกจากบ้าน การเข้าบ้าน ว่าต้องการให้ระบบทำงาน หลังจากออกจากบ้านหรือเข้าบ้านมาแล้วกี่วินาที (ตั้งได้สูงสุด 4 นาที หรือ 255 วินาที) หรือการหน่วงให้ ร้องดังนานกี่วินาที

เมื่อกด 0 หน้าจอจะแสดงผลดังนี้

Setting: Time 1-Exit

2-Alarm 3-Entry

- กด 0 เป็นการ SET เวลาการออกจากบ้านว่าให้ทำงานหลังจากออกจากบ้านไปกี่นาที

Setting: Time

1-Exit : 30 SecPress

เช่นในที่นี้ตั้งไว้ 30 วินาที(ปกติตั้งไว้ 1-5 วินาที) เมื่อป้อนเวลาแล้วให้กด enter เพื่อเป็นการยืนยัน หรือ cancel เพื่อออกจากหน้าจอนี้

- กด 2 เป็นการ SET เวลาในการร้องว่าต้องการร้องนานแค่ไหน

Setting: Time

2-Alarm : 30 Sec

วิธี SET เหมือนข้อแรก

- กด 3 เป็นการ SET เวลาการออกจากบ้านว่าให้ทำงานหลังจากเข้ามาบ้านกี่นาที

Setting: Time

3-Entry : 30 Sec

วิธี SET เหมือนข้อแรก

2.กด1-6 เป็นการบันทึกหมายเลข

กด 1 บันทึกหมายเลขที่ 1

กด 2 บันทึกหมายเลขที่ 2 ตามลำดับจนถึงหมายเลขที่ 6

วิธีการ SET เช่น

กด 1 แล้วใส่หมายเลข แล้วกด enter เพื่อยืนยันและบันทึก หรือถ้าไม่ต้องการก็กด cancel ออกจากหน้านี้ไป

3. กด 7 เพื่ออัปเดตเสียง ก็จะขึ้นหน้าจอดังกล่าว

Setting:Message Rec

Sel Msg: 1 2 3 4

จากหน้าเราสามารถ เลือกบันทึกได้ 4 เสียง โดยการกด 1 -4แล้วอัปเดตเสียงได้สูงสุด 15 วินาที

### โหมด MASTER

รหัส code – 135246

ถ้าใส่รหัสถูกต้องหน้าจอจะขึ้น

Pass

Master Mode :

หลังจากใส่รหัสแล้วเราสามารถเลือกใช้โหมดต่างๆเช่น HOME Disarm Away ได้จากการกดปุ่มตรงเครื่องได้เลย

### การโทรเข้า – ออก

#### กรณีที่เครื่องโทรหา

เมื่อกรับก็จะได้ยินเสียงพูดที่อัดไว้ จากนั้นให้เลือกกด

- กด 4 เป็นการพูดตอบโต้กับเครื่อง
- กด 0 เพื่อปิดระบบ

#### กรณีที่โทรเข้าเครื่อง

จะเป็นเหมือนการโทรศัพท์เข้าบ้านดังประมาณ 10 ครั้ง จากนั้นจะได้ยินเสียง คี๊ดคคคคค

เพื่อให้ใส่รหัส (MASTER)

- ถ้าใส่ถูกต้องจะได้ยินเสียงคี้คคคค ขาว

- ถ้าใส่ผิดจะได้ยินเสียงต๊ดสั้น 3 ครั้ง

จากนั้นเครื่องจะบอกสถานะของเครื่องว่าอยู่ในโหมดไหนตามการดังของเสียง

ต๊ด 1 ครั้ง อยู่ในโหมด AWAY

ต๊ด 2 ครั้ง อยู่ในโหมด HOME

ต๊ด 3 ครั้ง อยู่ในโหมด DISARM

หลังจากนั้นให้เราตั้งสถานะเครื่องว่าให้อยู่ในโหมดตามที่ต้องการ โดยการกด

- กด 1 โหมด AWAY
- กด 2 โหมด HOME
- กด 3 โหมดDISARM